

メッシュネット プール&スパ用

取扱説明書

この度は「メッシュネット プール&スパ用」をお買い上げいただき有り難うございます。


使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。

お読みになった後は、いつでも見られるところに大切に保管してください。

正しい使い方

ポールの伸縮・固定方法

調整部を緩め、ポールをスライドさせます。
お好みの長さに合わせ、調整部を締めます。



調整部には15cm以上ポールを充てるよう繋げて下さい。
緩める際は必ず調整部のグリップ寄りのポールを持って下さい。
調整部は少し緩め、若干抵抗がある状態でポールをスライドさせて下さい。
緩め過ぎるとポールが急落下しケガする恐れがあります。

ネットの着脱方法

ネットの接続突起を押さえながら、ポール接続穴へ挿入します。

外す場合は接続突起を押さえ、ポールを引っ張ると外れます。



使用前に必ずネットを引っ張っても抜けないことを確認してください。
接続突起が穴から外側に出ていることを確認してください。

使用上の注意

- ご使用前に必ず緩みや破損箇所がないかの安全点検を実施してください。
- ゴミの回収の用途以外には使用しないでください。破損や事故の原因となります。
- ゴミ回収量が多い場合は無理に持ち上げないでください。破損や事故の原因となります。
- ポール調整時には必要以上にきつく締めないでください。破損の原因となります。
- 調整部は少し緩め、若干抵抗がある状態でポールをスライドさせて下さい。
緩め過ぎるとポールが急落下しケガする恐れがあります。
- 小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。

発売元



蔵王産業株式会社

商事部

〒152-0022

TEL : 03-5701-7272

東京都目黒区柿の木坂1-5-1 WEB: www.zaohnet.co.jp

