

## リチウムイオン・バッテリー式

# 袋詰め マルチクリーナー

# パックインリンサーAZ

- ●リチウムイオン・バッテリー搭載 コードレスなのでコンセントや延長コードは不要!
- ●回収物を袋詰め 回収タンク内にセットしたビニール袋\*に直接回収!
- ●凝固、回収、すすぎ洗い、除菌、消臭がこれ1台で!


  汚水凝固材「アクセスクリーン」を使用し、流動性のある回収物も
  凝固させて回収。さらにオプションのpH12.5の強アルカリイオン
  電解水を使用すれば、除菌、ウイルス対策、消臭もこれ1台で行えます。
  (全ての菌やウイルスに対して効果を有するわけではありません)
- ●HEPAフィルターを標準装備 微粉塵やウイルス、菌をまき散らさず、クリーンな排気。
- ●軽量コンパクト
- ●多様な用途 嘔吐物・汚物回収、飲み食べこぼし処理、



#### 特 長

#### 袋詰め

- ●回収物は、あらかじめ回収タ ンクにセットしたビニール袋※ にダイレクトに入ります。
- ●回収物に直接触れることなく 捨てることができます。
- ※回収用にビニール袋を別途ご用意く ださい。





# ●充電開始後約3.5時

- 間で充電完了。
- 満充電時の最大稼働 時間は約20分間。
- ●300~500回の充電 が可能な高寿命バッ テリー。
- 片手でワンタッチ脱着 が可能。



#### 排気HEPAフィルター

- ●排気フィルターに HEPAフィルターを 採用。
- 微粉塵を拡散せずに、 クリーンな空気のみを 排出します。



#### 自浄洗浄&メンテナンス

リチウムイオン・バッテリー

●回収作業終了後に強 アルカリイオン電解水 (オプション)を吸い込 ませることにより、アタ ッチメント、回収ホー ス、回収タンクをセル フクリーニングさせるこ とができます。



#### 標準付属品

◆リチウムイオン・バッテリー・・・・・・・・	1個
◆専用充電器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1個
◆ハンドツール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1個
◆ハンドツールホルダー · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1個
◆連結ホース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	1本
◆汚水凝固材「アクセスクリーン」(2.8kg×8袋入り)	1箱

### 主な仕様

仕様型式		パックインリンサーAΖ
電	圧	DC24V
消	費 電 流	18A
清水ポンプ	モーター出力	48W
	吐出圧力	最大345kPa (50psi)
	吐 出 水 量	1L/min
バキューム	モーター出力	400W
	真 空 圧	12.4kPa (1,264mmAq)
	風量	0.5m³/min
清	水ボトル容量	1L
回	収タンク容量	3L
寸法	全 長	460mm
	全幅	400mm
	全 高	780mm
重	量(バッテリー含む)	12.4kg

備考:性能の向上、改善のため上記仕様を予告なく変更することがございますので、あらかじめご了承

#### 汚水凝固材「アクセスクリーン」

- ・粘性のある液体状の回収物に凝固材「アクセスクリーン」を 振り掛けると、水分を吸収して固形物になります。
- 固形化した回収物は、可燃物として捨てることができます。





#### オプション(別売)

- ◆強アルカリイオン電解水
  - ●pH12.5の強アルカノイオン電解水。
  - ●除菌、ウイルスの不活化、消臭効果もあります。 (ただし全ての菌やウイルスに対して効果を有するわけではありません)

■販売店

本社/ 〒135-0001 東京都江東区毛利 1-19-5 TEL:03-5600-0325 FAX:03-5600-0518 https://www.zaohnet.co.jp

#### ■営業所の所在地および電話番号

札 幌/0133-73-8411 横 浜/045-866-2221 神 戸/078-794-3101 仙 台/022-378-8840 新 潟/025-286-1811 ш/086-292-5191 岡 宇都宮/0289-76-1831 岡/054-238-0671 広 島/082-277-5821 松/087-870-6721 水 戸/029-243-2571 沢/076-240-8311 高 金 船 橋/047-434-0020 名古屋/0568-31-6121 福 岡/092-621-6415 鹿児島/099-269-7021 川 越/049-226-1130 都/075-594-6211 京 東 京/03-5600-0511 大 阪/06-6971-8011